


充電式LEDホームライト

取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後も大切に保管してください。

部 位 説 明

■ライト



■充電ホルダー



△ 使用上の注意

- 屋外や湿気の多い場所、水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
- コンセントへの抜き差しは濡れた手で行わないでください。感電の原因になります。
- コンセントへは奥までしっかりと差し込んでください。
- 充電ホルダーへのライトの差し込みは、ホルダーがコンセントから傾かないように、ゆっくりと丁寧に行ってください。
- 充電ホルダーへのライトの差し込み、取り外しの際に、コンセントとのすき間が生じた場合には、ホコリの付着や抜け防止の為にホルダーをしっかりと押し込んでください。
- 可燃物の近くでは使用しないでください。布や紙で本品を覆わないでください。火災の原因となります。
- 定期的にコンセント差し込みプラグのホコリを拭き取ってください。
また、ライトを充電ホルダーから外して点灯の確認をしてください。
- LEDとリチウムイオン電池の交換はできません。
- LEDを直視しないでください。目を傷める恐れがあります。
- 本来の用途以外の使用はしないでください。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 本品の分解・改造は絶対にしないでください。
- 小さなお子様が間違っって口に入れたりしないように注意してください。


発売元 **株式会社 プロト**
〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐 1440
Eメール: info@musashinriteg.com
ホームページ: http://www.834634.jp

※商品についてのお問い合わせは…
お客様
相談窓口
TEL: 0120-080-634
受付時間: 朝9時～18時(土・日・祭日も受付) 受付時間外は、お問い合わせできません。

使用 方 法

充 電 ・ 設 置 方 法

- 設置・充電は、充電ホルダーを壁面のコンセントに差し込みライトを充電ホルダーに垂直にセットして充電してください。
- 通常の使用時に充電が切れた場合は、約12時間充電してください。
- お買い求め時や長時間ご使用にならなかった場合は、充電池が自己放電し、電力が消耗している事がありますので、約24時間充電してください。



切替スイッチと動作説明

充電ホルダーにセットしている時

- ON** ナイトライト(アンバー色LED×1灯)が常時点灯
- OFF** 消灯
- AUTO** ナイトライト(アンバー色LED×1灯)が周囲が暗いときだけ点灯

充電ホルダーから外している時

- ON** 高輝度白色LED3灯が常時点灯
- OFF** 消灯
- AUTO** 高輝度白色LED3灯が常時点灯

充電ホルダーにセットしている時(停電時)

- ON** 高輝度白色LED3灯が常時点灯
- OFF** 消灯
- AUTO** 高輝度白色LED3灯が常時点灯

仕 様

品 名: 充電式 LED ホームライト
品 番: AL-100
電 源: AC100V 50/60Hz
消 費 電 力: 約0.6W
電 球: 高輝度白色LED球×3灯/アンバー色LED球×1灯
(電球寿命約5万時間、LED球の交換はできません)

内 蔵 充 電 池: リチウムイオン電池

連続使用時間: 満充電時約5時間 (高輝度白色LED×3灯)

充 電 時 間: 約12時間 (お買上時、長時間未使用は24時間充電してください)

探 知 方 式: あかりセンサー

切 替 スイッチ: ON/OFF/AUTO

設 置 場 所: 屋内用※屋外や湿気の多い場所、水のかかる恐れのある所ではご使用にならないでください。

サ イ ズ: 充電ホルダーセット時…約W98×D58×H110(mm)

ライト本体…約W38×D38×H95(mm)

重 量: ライト本体…約45g 充電ホルダー…約55g